



# SMONO

*Ready for adventure*

## 4 Pro

---

Manuál

---





SMONO

© Reinhart GmbH & Co. KG  
Tempelhofer Str. 21 52068  
Aachen Germany



Nejnovější informace získáte u svého autorizovaného prodejce Smono.



Před použitím si prosím pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. Tato uživatelská příručka je nedílnou součástí vaporizéru a musí být poskytnuta uživateli.



Používejte pouze nabíječky s maximálním výkonem 5V/2A.

## Bezpečnostní pokyny

Zařízení je určeno pro aromaterapeutické účely a mělo by být používáno se suchými bylinami. Toto zařízení není určeno k užívání nelegálních látek a smí jej používat pouze osoby starší osmnácti let. Uchovávejte mimo dosah dětí. Jakékoli jiné použití je zakázáno.

Údržbu a opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nepokoušejte se zařízení sami otevírat. Výrobce ani dovozce nenesou odpovědnost za škody způsobené nesprávným, nevhodným, nelegálním nebo nerozumným používáním.

Nikdy nepoužívejte elektronická zařízení v blízkosti vody.

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem chraňte zařízení před vlhkostí a mokrým prostředím.

Ujistěte se, že nabíjecí kabel není napnutý ani ohnutý. Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem. Dbejte na to, aby byl zdroj napájení čistý a v dobrém stavu. Před uložením nechte zařízení zcela vychladnout. Ventilační otvory a výstup vzduchu vaporizéru nesmí být během provozu ani během fáze chlazení zakryty nebo blokovány.

Skleněné části by nikdy neměly spadnout ani být pokládány příliš prudce. Horké sklo nesmí přijít do kontaktu se studenou vodou, aby nedošlo k prasknutí. Studené topné a skleněné části by měly před připojením k napájení dosáhnout pokojové teploty. Se skleněnými částmi nikdy nemanipulujte silou. Pokud se skleněné komponenty obtížně sestavují nebo rozebírají, jemně s nimi pohybujte tam a zpět, aby bylo oddělení jednodušší. V takových případech je nutné všechny části vyčistit.

Toto elektrické zařízení, které obsahuje také sklo a citlivé elektronické obvody, by nemělo spadnout, protože by mohlo dojít k jeho poškození nebo rozbití.

Zařízení by mělo být umístěno pouze na suchém a rovném povrchu. Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru během provozu, nabíjení nebo chlazení. Nepoužívejte poškozené zařízení.

Obalové materiály, jako jsou plastové sáčky, karton apod., nesmí být přístupné dětem, protože mohou představovat potenciální nebezpečí.

Informace uvedené v této brožuře slouží pouze jako průvodce k poučení, upozornění a obecným informacím. Žádná z těchto informací nepředstavuje ani nenahrazuje lékařské či schválené odborné doporučení.



Tyto informace nelze použít k diagnostice ani léčbě zdravotního problému, zdravotního stavu nebo onemocnění.

V případě technických problémů, dotazů k zařízením, oprav, reklamací nebo likvidace zařízení prosím kontaktujte následující emailovou adresu:


[info@weedshop.cz](mailto:info@weedshop.cz)

## Vybalení

Po vybalení prosím zkontrolujte všechny části, zda nejsou poškozené nebo vadné. Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí, protože mohou představovat potenciální nebezpečí. Uživatelskou příručku si prosím uschovejte pro budoucí použití.

## Obsah balení

- Smono 4 Pro
- Uživatelská příručka
- USB kabel
- Nástroj na plnění
- Kartáček na vzduch. komoru
- Kartáček na komoru
- Filtr náustku



## Uvedení do provozu


Vaporizér Smono nesmí být během provozu ponechán bez dozoru. Vaporizér Smono pokládejte pouze na tepelně odolný, rovný, stabilní a pevný povrch; nikdy ne na měkký nebo snadno hořlavý povrch.

## Nabíjení

Doba nabíjení baterie o kapacitě 3000 mAh závisí na jejím stáří. U nové vybité baterie činí přibližně 2 hodiny. Před prvním použitím baterii plně nabijte.



Náustek



Displej

Zapnout/vypnout  
tlačítko

+ tlačítko

- tlačítko



Připojte USB kabel do mini USB nabíjecího portu vaperizéru a poté do vhodného USB portu. Symbol baterie na displeji ukazuje, kdy je baterie plně nabitá. Během nabíjení zůstávejte přítomni. Zařízení během nabíjení nepoužívejte. Pro zobrazení úrovně nabití krátce stiskněte tlačítko zapnutí, když je zařízení vypnuté. Ikona baterie zobrazí aktuální stav nabití.



75%-100%



50%-75%



25%-50%



1%-25%

Pokud je Smono zapnuté, úroveň nabití se zobrazuje na OLED displeji vedle teploty.

## Zapnutí

Stiskněte tlačítko zapnutí pětkrát během dvou sekund. Displej a vibrační odezva signalizují, že je Smono zapnuté.

## Změna jednotky měření

Pro změnu jednotky měření stiskněte současně tlačítko zapnutí/vypnutí a tlačítko „-“ po dobu tří sekund.

## Nastavení teploty

Když je Smono zapnuté, změňte teplotu stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“. Smono 4 PRO lze plynule nastavit v rozmezí od 160 °C do 221 °C. Nastavená teplota se zobrazuje pod označením „Set.“ Spodní zobrazená teplota ukazuje aktuální teplotu. Při velmi vysoké intenzitě páry může koncentrace chutí a aromat dráždit dýchací cesty.

Aromata a vůně mohou dráždit dýchací cesty. V takovém případě byste měli snížit teplotu, aby se intenzita páry zmírnila. Na začátku nechte Smono několikrát zahřát na nejvyšší teplotu, aby se odstranily případné zbytky z výroby.

## Plnění bylinami

Zařízení plňte pouze tehdy, když je vypnuté a vychladlé. Sejměte náustek. **(Obr. 1)**

Komora na byliny by měla být naplněna co nejvíce. **(Obr. 2)**

Pokud je komora naplněna pouze částečně, může se rostlinný materiál posouvat, což způsobí, že horký vzduch proudí kolem bylin, aniž by účinně uvolňoval aroma a zároveň zachoval správné proudění vzduchu.

Opatrně odstraňte přebytečný rostlinný materiál v okolí plnicí komory, aby bylo možné náustek bezpečně nasadit. **(Obr. 3)**



**Obr. 1:**  
Vytáhněte  
náustek




**Obr. 2:**  
Naplňte  
bylinami




**Obr. 3:**  
Vložte  
náustek

## Nastavení proudění vzduchu

Pro nastavení odporu potahu otočte kulatým otvorem na spodní straně zařízení doleva nebo doprava. Můžete si vybrat mezi silným nebo lehkým odporem potahu. Snadno si vyzkoušíte, který odpor vám nejvíce vyhovuje. Následující grafika ukazuje postup.



Otočte pro nastavení



Maximální proudění vzduchu



Minimální proudění vzduchu

## Vypnutí

Stiskněte tlačítko zapnutí pětkrát během dvou sekund. Před uložením nechte Smono úplně vychladnout.

## Bezpečnostní režim

Po přibližně 40 sekundách začne odpočítávání časovače. To slouží jako bezpečnostní pojistka. Proces zahřívání se automaticky zastaví po 180 sekundách a zařízení se vypne. Pro opětovné zapnutí Smono stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí pětkrát rychle za sebou.

## Výměna filtru náustku

Před výměnou filtru se ujistěte, že je Smono vypnuté a vychladlé. Vytáhněte modrý filtr z náustku. **(Obr. 1)** Vyjměte bílý keramický filtr ze silikonového držáku. **(Obr. 2)** Nakonec vyjměte malé sítko. **(Obr. 3)**



**Obr. 1:**  
Vytáhněte filtr



**Obr. 2:**  
Vyjměte  
keramický filtr



**Obr. 3:**  
Vyjměte sítko

Vložte nové sítko (**Obr. 4**) a nový keramický filtr (**Obr. 5**), poté zasuňte filtr zpět do náustku. (**Obr. 6**)



**Obr. 4:**  
Vložte nové sítko



**Obr. 5:**  
Vložte nový filtr



**Obr. 6:**  
Zasuňte  
filtr zpět  
do náustku

## Čištění komory

Při ochlazování páry se ve skleněném náustku a komoře na byliny nevyhnutelně tvoří usazeniny. Tyto části je nutné pravidelně důkladně čistit, aby byla zachována správná funkce a dobrá chuť. Doporučuje se provést rychlé čištění po každém použití. Smono čistěte pouze tehdy, když je zcela vychladlé.


Pro hrubé čištění sejměte náustek (**Obr. 1**) a pomocí plnicího nástroje odstraňte použitý materiál. (**Obr. 2**) Širokým kartáčkem na komoru odstraňte nečistoty z komory na byliny. (**Obr. 3**)



**Obr. 1:**  
Sejměte náustek



**Obr. 2:**  
Odstraňte materiál



**Obr. 3:**  
Vyčistěte kartáčkem


## Čištění vzduchové cesty

Pravidelné čištění vzduchové cesty pomáhá zachovat kvalitu páry.

Nastavte ovládání tak, aby byl viditelný otvor vzduchové cesty pro čištění. **(Obr. 4)** Pomocí dlouhého tenkého kartáčku vyčistěte vzduchovou cestu. **(Obr. 5)** Po vyčištění můžete proudění vzduchu znovu nastavit podle svých preferencí. **(Obr. 6)**



**Obr. 4:**  
Odkryjte vzduchovou cestu



**Obr. 5:**  
Vyčistěte vzduchovou cestu



**Obr. 6:** Nastavte přívod vzduchu

