




SMONO

Ready for adventure

Sunshine

Manuál





SMONO

© Reinhart GmbH & Co. KG
Tempelhofer Str. 21 52068
Aachen Germany



Nejnovější informace získáte u svého autorizovaného prodejce Smono.



Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. Tato uživatelská příručka je nedílnou součástí vaporizéru a musí být předána uživateli.



Nejnovější informace získáte u svého autorizovaného prodejce Smono.

Bezpečnostní pokyny

Zařízení je určeno pro aromaterapii a mělo by být používáno se suchými bylinami. Toto zařízení není určeno k užívání nelegálních látek a je určeno pouze pro dospělé osoby starší 18 let. Uchovávejte mimo dosah dětí. Jakékoli jiné použití je zakázáno. Údržbu a opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nepokoušejte se zařízení sami otevírat. Výrobce ani dovozce nenesou odpovědnost za škody způsobené nesprávným, nevhodným, nelegálním nebo nepřiměřeným použitím. Nikdy nepoužívejte elektronická zařízení v blízkosti vody.

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem

Udržujte zařízení mimo vlhko a mokré prostředí.

Ujistěte se, že USB-C kabel není poškozený ani ohnutý. Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem. Zajistěte, aby byl zdroj napájení čistý a v dobrém stavu. Před uložením nechte zařízení zcela vychladnout. Ventilační otvory a výstup vzduchu vaporizéru nesmí být během provozu ani při ochlazování zakryty nebo blokovány.

Se skleněnými částmi zacházejte opatrně – nikdy je neupouštějte ani nepokládejte příliš prudce. Horké sklo nevystavujte studené vodě, aby nedošlo k prasknutí. Studené topné a skleněné komponenty nechte před připojením k napájení zahřát na pokojovou teplotu. Se sklem nikdy nemanipulujte silou. Pokud je obtížné skleněné části sestavit nebo rozebrat, jemně s nimi pohybujte tam a zpět, aby se uvolnily. V takovém případě je nutné všechny části vyčistit.

Toto elektrické zařízení, které obsahuje i skleněné a citlivé elektronické součásti, by nemělo být upuštěno, protože by mohlo dojít k jeho poškození nebo rozbití.

Zařízení umísťujte pouze na suchý a rovný povrch.

Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru během provozu, nabíjení ani ochlazování. Nepoužívejte zařízení poškozené. Obalové materiály, jako jsou plastové sáčky, karton apod., by neměly být přístupné dětem, protože mohou představovat potenciální nebezpečí.

Informace uvedené v této brožuře slouží pouze jako průvodce k seznámení, upozornění a obecné informaci. Žádná z těchto informací nepředstavuje ani nenahrazuje lékařské či schválené odborné doporučení.



Tyto informace nelze použít k diagnostice ani léčbě zdravotního problému, zdravotního stavu nebo onemocnění.

V případě technických problémů, dotazů k zařízení, oprav, reklamací nebo likvidace zařízení prosím kontaktujte následující emailovou adresu:

info@weedshop.cz

Vybalení

Po vybalení zkontrolujte všechny součásti, zda nejsou poškozené nebo vadné. Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí, protože mohou představovat potenciální nebezpečí. Uživatelskou příručku si uschovejte pro budoucí použití.

Přehled zařízení



Balení zahrnuje



USB-C kabel



Štěteček



Kovová síťka



Bavlněné čisticí
tyčinky



Čisticí nástroj

Technické specifikace

Kapacita baterie	18650 3.7V 2550mAh
Nabíjecí napětí/proud	5V/1A
Provozní napětí	3.2–4.2V
Zapnutí/vypnutí	3 po sobě jdoucích stisknutí tlačítka napájení
Délka relace	4–6 minutes
Rozsah teplot	100–220°C
Materiál komory	Kov
Délka režimu On-Demand	30 sekund
Rozměry	26.6*23.8*150.2mm

Nabíjení



Před prvním použitím zařízení plně nabijte pomocí přiloženého kabelu USB-C.

Během nabíjení se na displeji zobrazí ikona nabíjení. Po úplném nabití baterie zůstane ikona trvale zobrazena na displeji.

Naplnění

Před prvním použitím zahřejte zařízení několikrát na nejvyšší teplotu, aby se odstranily případné zbytky z výroby.

Sejměte magnetický kryt z náustku.



Volně naplňte komoru sušenými bylinami, ale nepřepĺňujte ji. Materiál nesmí přesahovat horní okraj komory.

Zapnutí/vypnutí

Stiskněte třikrát tlačítko napájení pro zapnutí vaporizéru Smono Sunshine. Zařízení začne zahřívát na výchozí nastavenou teplotu nebo na teplotu použitou při poslední relaci.

Během zahřívání se na OLED displeji zobrazí následující symbol: ☕



Režim ON DEMAND

Zařízení automaticky přejde do pohotovostního režimu, pokud nebude používáno déle než 30 sekund. Pokud nebude používáno dalších 120 sekund, automaticky se vypne.

Pro vypnutí vaporizéru Smono Sunshine stiskněte třikrát tlačítko napájení. Zařízení zavibruje na znamení, že se vypíná.

Provozní režimy

K dispozici jsou dva provozní režimy:

Režim SESSION

Jakmile je zařízení připraveno k použití, zavibruje a začne odpočítávání nastaveného času relace. Nadechněte se přes náustek a zařízení automaticky začne vytvářet páru.



Režim ON DEMAND

Podržte tlačítko napájení, aby se zařízení začalo zahřívat. Po dosažení nastavené teploty zařízení zavibruje a můžete začít inhalovat. Po 30 sekundách zařízení třikrát zavibruje a automaticky ukončí zahřívání. V případě velmi intenzivní tvorby páry může vysoká koncentrace aromatických látek a vůní způsobit podráždění dýchacích cest. V takovém případě snižte nastavenou teplotu, čímž snížíte i intenzitu vytvářené páry.

Nastavení teploty

Stisknutím nebo podržením tlačítka nahoru zvýšíte teplotu. Stisknutím nebo podržením tlačítka dolů snížíte teplotu.



Krátkým stiskem změníte teplotu o 1 °C. Podržením tlačítka se teplota mění rychleji.

Rozsah nastavení teploty:

100 °C až 220 °C (212 °F až 428 °F)

Časovač

Vaporizér Smono Sunshine nabízí dvě délky relace: 4 minuty a 6 minut.



Pro přepnutí mezi 4 a 6 minutami podržte současně tlačítko napájení a tlačítko nahoru po dobu 2 sekund.

Přepínání mezi stupni Celsia a Fahrenheita



Pro přepnutí zobrazení teploty na stupně Fahrenheita podržte současně tlačítko napájení a tlačítko dolů po dobu 2 sekund.

Pro přepnutí do režimu ON DEMAND stiskněte současně tlačítka nahoru a dolů.



V režimu ON DEMAND se zařízení automaticky vypne, pokud nebude použito během 120 sekund. Pro návrat do režimu SESSION stiskněte současně tlačítka nahoru a dolů.

Před uložením nechte vaporizér Smono Sunshine zcela vychladnout.


OLED displej



Čištění a údržba

Pro zachování optimálního výkonu vaporizéru Smono Sunshine a čisté chuti doporučujeme pravidelně čistit všechny části, které přicházejí do styku s bylinným materiálem nebo párou. Pro základní čištění použijte kartáček, který je součástí balení. Po každém použití odstraňte zbytky materiálu z filtrů, komory a náustku. Všechny odnímatelné části lze rozebrat, aby bylo možné provést důkladné vyčištění.

Náustek



Opatrně vytáhněte náustek, abyste jej sejmul(a). Aby nedošlo k poškození jednotlivých částí, doporučujeme používat čisticí prostředek určený pro vaporizéry bez obsahu alkoholu, například čistič Smono.

Před opětovným sestavením nechte všechny součásti důkladně vyschnout.

K vyčištění vnitřku kovové komory použijte kartáček a bavlněnou čisticí tyčinku.



Byliny

Pro dosažení optimálních výsledků můžete upravovat teplotu a hustotu páry. Příliš hustá pára a nadměrně vysoké teploty výrazně zkreslují čistou chuť bylin. Chcete-li z rostlin uvolnit co nejvíce aromatických látek bez negativního ovlivnění chuti, měly by být byliny namlety co nejjemněji. K tomu doporučujeme použít kvalitní drtičku bylin.

V závislosti na teplotě, hustotě páry a vlastnostech použitých bylin lze proces vaporizace několikrát opakovat, dokud se neuvolní veškeré aroma a vonné látky.

Pokud se při maximální teplotě již nevytváří žádná pára, proces vaporizace je ukončen.

